

# MANUALE USO E MANUTENZIONE

---



**SEDUCT® C600**

*Condotte per il controllo dei fumi*

## INDICE

<b>1</b>	<b>Informazioni generali .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Informazioni tecniche.....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Procedura di “corretta posa in opera” .....</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Messa in servizio .....</b>	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>Informazioni sulle manutenzioni .....</b>	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>Informazioni sulla sicurezza .....</b>	<b>10</b>

## 1 INFORMAZIONI GENERALI

### Scopo del manuale

Il presente manuale di uso e manutenzione, parte integrante della certificazione del componente, è stato realizzato dal costruttore per fornire tutte le informazioni necessarie alla corretta posa in opera ed alla corretta manutenzione. Il manuale riporta indicazioni sulle specifiche tecniche, sui controlli e sulla messa in esercizio dell'impianto.



I controlli possono essere effettuati esclusivamente da personale specializzato e preventivamente formato. Il personale addetto ai controlli dovrà conoscere tutte le informazioni contenute al suo interno e dovranno attenersi alle stesse in maniera rigorosa.

Un'attività programmata di controllo permetterà di evitare rischi alla salute e alla sicurezza delle persone e danni economici.

Oltre ad adottare una buona tecnica di utilizzo, i destinatari delle informazioni devono leggerle attentamente ed applicarle in modo rigoroso. Queste informazioni sono fornite dal Costruttore nella propria lingua originale (italiano) e possono essere tradotte in altre lingue per soddisfare le esigenze legislative e/o commerciali.

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza l'obbligo di fornire preventivamente alcuna comunicazione.

### Identificazione ed etichettatura del componente

Identificazione del Costruttore	→	 <b>AerNova<sup>®</sup></b> AIR TECHNOLOGY SOLUTIONS via del Commercio 25, 63900 - Fermo info@aernova.eu - www.aernova.eu
Marcatura di conformità CE secondo CPR 305/2011 provvisto di numerazione dell'Ente notificato	→	 EN 12101-7:2011 Condotte per il controllo del fumo
Marca del Prodotto	→	Marca: AerNova
Modello del Prodotto	→	Modello: SEDuct C600
Numero di serie del singolo pezzo	→	N.Serie: C-108-220015488S22
Data di costruzione del pezzo	→	Data: 01 Febbraio 2020
Classificazione di comportamento al fuoco	→	<b>CLASSIFICAZIONE:</b> E <sub>600</sub> S 120 (h <sub>o</sub> ) 1000 single
Numero di certificato di rilascio	→	N. Certificato: xxxx-xxx-xxxx

### **Documentazione fornita a corredo dei componenti**

Viene rilasciata al cliente la documentazione sotto elencata:

- Etichettatura sopradescritta su ogni singolo componente
- Dichiarazione di Prestazione DoP
- Procedura di “Corretta Posa in Opera”
- Manuale d'uso e manutenzione

### **Modalità di richiesta assistenza**

Per l'eventuale segnalazione di difformità del prodotto è necessario rivolgersi ad uno dei centri autorizzati o alla ditta costruttrice, indicando i dati riportati sull'etichetta di identificazione, il tipo di difetto riscontrato, l'eventuale messa in servizio dell'impianto ed i parametri di funzionamento.

## 2 INFORMAZIONI TECNICHE

### Descrizione del Prodotto

Condotta di evacuazione fumo e calore, realizzata in materiale metallico, operante come parte di un sistema di controllo fumi a pressione differenziale o in un sistema di evacuazione fumo e calore.

### Campo di applicazione

Per evacuazione fumo in sistemi a **comparto singolo** temperature di esercizio  $\leq 600$  °C; pressione conforme ai livelli di riferimento della EN 1366-9:2008

Livello 1	-500 [Pa] ÷ +500[ Pa]
Livello 2	-1000 [Pa] ÷ +500[ Pa]
Livello 3	-1500 [Pa] ÷ +500[ Pa]

Funzionamento in sistemi ad evacuazione naturale e/o forzata

### Classificazione

Ai sensi del capitolo 7.5 della UNI EN 13501-4:2007 + A1 2009, si è ottenuta la seguente classificazione:

**SEduct<sup>®</sup> C600:**

**E<sub>600</sub> 120 (h<sub>o</sub>) S 1000 singolo**

### Dimensioni realizzabili standard

Dimensioni circolari: **Diametro nominale** espresso in millimetri [mm]

**D:** 200 ÷ 1.000 passo 50mm

Condotta provvista di certificazione di prodotto CE ai sensi del CPR 305/2011 prevista secondo normativa europea armonizzata

**UNI EN 12101-7:2011**

(recepimento in G.U. C246 del 24 Agosto 2011)

### Avvertenze e verifiche prima dell'installazione:

Prima di effettuare il montaggio della condotta e di qualsiasi altro accessorio accertarsi che i dati di riferimento siano corretti.

L'installazione deve essere fatta da personale adeguatamente qualificato, in ottemperanza alle normative vigenti ed in stretta osservanza della **"PROCEDURA DI CORRETTA POSA IN OPERA"**.

**La certificazione dei componenti è mantenuta valida esclusivamente seguendo accuratamente le procedure del costruttore.**

---

## 3 PROCEDURA DI “CORRETTA POSA IN OPERA”

### Avvertenze preliminari

Il presente capitolo descrive la procedura di installazione dei componenti per ottenere il comportamento al fuoco dichiarato, tale installazione non pregiudica né sostituisce specifiche normative o legislazioni vigenti.

Ogni ulteriore standard di sicurezza va adeguato in aggiunta a quanto riportato; in particolare, ogni eventuale tecnica relativa alla riduzione della vulnerabilità al sisma dell'impianto deve essere valutata con la specifica regola tecnica e aggiunta al livello minimo di staffaggio descritto in questo capitolo.

È carico dell'installatore la verifica dell'idoneità strutturale dei solai e delle pareti utilizzate per base di ancoraggio del sistema. Ogni errata valutazione non è imputabile al Costruttore.

Un errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, per le quali il Costruttore non può considerarsi responsabile.

**IMPORTANTE:** Assicurarsi l'idoneità del tassello utilizzato, sia per la tipologia di struttura su cui viene ancorato, che per il carico assoggettato. (Il tassello è escluso dalla fornitura)

Un cedimento dell'ancoraggio dovuto alla non idoneità del sistema scelto non è imputabile al Costruttore dei componenti della linea SEDuct<sup>®</sup>.

### Giunzione tra singoli componenti

I singoli componenti sono collegati tra loro per mezzo di viti, rondelle e dadi M8 su profilo a flangia.

*Particolari e specifiche indicate negli allegati (modello 18A 10 foglio 1/2 e 2/2)*

### Installazione in distribuzione orizzontale

L'installazione della condotta inizia con il fissaggio a soffitto delle due barre filettate del primo supporto di staffaggio con una distanza massima di 2.000 mm.

Le staffe di supporto delle condotte orizzontali sono formate mensole a collare sospese da barre filettate uniformi M8.

*Particolari e specifiche indicate negli allegati (modello 18A 10 foglio 1/2).*

**Installazione in distribuzione verticale:**

Lo staffaggio della condotta in posizione verticale deve avvenire in corrispondenza dell'attraversamento del solaio o attraverso mensole come indicato nelle specifiche allegate.

Il rapporto tra la distanza tra i supporti e la misura del diametro della condotta non deve superare il valore 8:1. In ogni caso la distanza massima tra i supporti non deve superare i 5 metri.

*Particolari e specifiche indicate negli allegati (modello 18A 10 foglio 2/2)*

Per le procedure di corretta posa in opera fare riferimento agli allegati:

- **SEDUCT<sup>®</sup> C600 - Procedura di corretta posa in opera orizzontale (modello 18A 10 foglio 1/2) rif. allegati**
- **SEDUCT<sup>®</sup> C600 - Procedura di corretta posa in opera verticale (modello 18A 10 foglio 2/2) rif. allegati**

---

## 4 MESSA IN SERVIZIO

Le condotte per il controllo del fumo sono parte integrante di un sistema destinato al controllo ed all'estrazione dei fumi, la messa in servizio del sistema deve essere realizzata sull'intero impianto, rispettando tutte le prescrizioni date dai costruttori dei singoli componenti.

Nello specifico caso delle condotte è opportuno verificare che non ci siano perdite di nessun tipo lungo la distribuzione della linea.

Controllare che il sistema di staffaggio sia stato montato esattamente seguendo le procedure di corretta posa in opera e le condotte siano state opportunamente installate.

Controllare la connessione tra le condotte ed i restanti componenti facenti parte dell'impianto (serrande di controllo del fumo, ventilatori, griglie di estrazione etc....).

Verificare l'eventuale ostruzione del passaggio fumi all'interno delle condotte.

---

## 5 INFORMAZIONI SULLE MANUTENZIONI

### Raccomandazioni per la manutenzione

Le condotte per il controllo del fumo sono parte integrante di un sistema destinato all'estrazione dei fumi, i controlli ispettivi e manutentivi devono essere realizzati sull'intero impianto, rispettando le prescrizioni date dai costruttori dei singoli componenti e nel pieno rispetto della normativa e legislazione vigente in materia.

Successivamente alla messa in servizio dell'impianto si consiglia un'ispezione periodica con almeno cadenza annuale.

**NOTA:** Quanto descritto sono indicazioni di livello minimo, qualsiasi requisito normativo e legislativo che ne richieda un controllo manutentivo più frequente prevale sulle indicazioni date dal presente manuale.

### Interventi di manutenzione

È occorrente eseguire una visita ispettiva al sistema atta a garantire il funzionamento del componente. Durante tale visita è necessario controllare eventuali danni nel sistema e sulle condotte, evidenziando e annotando alterazioni superficiali.

È necessario controllare eventuali alterazioni del sistema di staffaggio, valutando una evidente rottura, flessione o anomalia della staffa. È bene annotare un eventuale carico aggiunto o accidentale che grava in uno o più supporti dell'intero sistema.

Controllare con accuratezza la connessione tra componenti, tra singole condotte o tra elementi presenti. La giunzione deve essere ben salda e non devono essere presenti eventuali segni di alterazione o fori che possono permettere un aumento del fattore di perdita.

È necessario controllare il livello di pulizia delle condotte, fornendo un riscontro oggettivo per mezzo di registrazione video, foto o altro sistema inconfutabile. Valutare la presenza di un'eventuale occlusione o la presenza di un ostacolo all'interno delle condotte ed eventualmente rimuoverlo.

Controllare la sigillatura del sistema, rettificare o segnalare se necessario.



Controllare lo stato di corrosione della superficie interna ed esterna delle condotte, escludendo la presenza di uno stato di degrado e/o la presenza di fori.

Confermare che il sistema assolve la sua funzione di controllo dei fumi.

### Registro controlli

Riferimento Impianto:			
Data dell'ispezione:	Esito		
Elenco dei controlli	Positivo	Negativo	Non visionato
Check sistema di staffaggio			
Check danni alle condotte			
Check connessioni tra elementi			
Check di sigillatura del comparto			
Check pulizia condotte			
Check corrosione			
Check di sigillatura tra componenti			
Check per funzionamento del sistema:			

### Interventi straordinari

Qualsiasi evento di tipo straordinario deve essere fatto esclusivamente da personale debitamente formato e con consenso di chi ha la responsabilità di funzionamento dell'impianto. L'operatore, oltre ad essere opportunamente documentato sull'uso, deve possedere capacità e competenze adeguate al tipo di attività lavorativa da svolgere.

### Smaltimento. Messa fuori servizio.

Le condotte SEDuct<sup>®</sup>, al momento del loro smantellamento, vanno smontate in ogni loro parte e smaltite attraverso una raccolta differenziata dei materiali che la compongono.

Ogni operazione deve essere fatta nel totale rispetto delle normative vigenti ed in piena sicurezza di lavoro.

## 6 INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

### Norme Generali

Leggere attentamente le istruzioni riportate e riguardanti la sicurezza.

Il costruttore, in fase di progettazione e costruzione, ha posto particolare attenzione agli aspetti che possono provocare rischi alla sicurezza e alla salute delle persone che interagiscono con il prodotto. Oltre al rispetto delle leggi vigenti in materia, egli ha adottato tutte le "regole della buona tecnica di costruzione". Scopo di queste informazioni è quello di sensibilizzare gli utenti a porre particolare attenzione per prevenire qualsiasi rischio. La prudenza è comunque insostituibile.

Non manomettere, in alcun modo il componente né modificarlo. Il mancato rispetto di questo requisito può comprometterne il funzionamento, recare rischi gravi per la sicurezza e la salute delle persone.






Il personale che effettua qualsiasi tipo di intervento, in tutto l'arco di vita dell'impianto, deve possedere precise competenze tecniche, particolari capacità ed esperienze acquisite e riconosciute nel settore specifico. La mancanza di questi requisiti può causare danni alla sicurezza e alla salute delle persone.

**Il costruttore non risponde di eventuali danni ai prodotti se non vengono seguite in modo puntuale tutte le indicazioni riportate nel presente manuale.**

### Norme di sicurezza per l'installazione il funzionamento e l'uso

Utilizzare i componenti solo per gli usi previsti dal fabbricante. L'impiego dei prodotti per usi impropri può recare rischi per la sicurezza e la salute delle persone e danni economici.

È vietato installare i componenti sprovvisti di appositi DPI richiesti dalla normativa e dalla legislazione vigente per tale tipologia di opera, comunque non inferiore alla protezione per:

	Protezione degli occhi		Guanti protettivi
	Casco di protezione		Calzature di sicurezza
	Protezione anti caduta		

Il mancato rispetto di questo requisito può comportare rischi gravi per la sicurezza e la salute delle persone.

### Stoccaggio

Lo stoccaggio dei vari elementi e dei componenti non deve essere fatto in un ambiente corrosivo e/o esposto ad intemperie ed agenti atmosferici. Non lasciare le condotte e gli accessori della linea SEDuct® in giacenza per lunghi periodi in ambienti eccessivamente umidi e/o polverosi.

Non possono essere stoccati sovrapponendoli in verticale. Evitare il loro possibile schiacciamento che comprometterebbe le caratteristiche prestazionali del prodotto.

## **Imballaggio**

I componenti della linea SEDuct<sup>®</sup> possono essere imballati singolarmente in scatole, pallet, film estensibile o sfusi, in funzione delle dimensioni e del numero di componenti. Per facilitare il trasporto, la spedizione può essere eseguita con alcuni componenti smontati ed opportunamente protetti e imballati.

Il materiale di imballo va opportunamente smaltito nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

## **Danni e dovuti a trasporto e movimentazione**

Le verifiche di eventuali danni devono essere fatte al momento dello scarico o, in caso di impossibilità, entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

---

### Manuale “USO E MANUTENZIONE”

AerNova s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche o cambiamenti in qualsiasi momento senza alcun obbligo di preavviso per quanto indicato nella presente pubblicazione.



---

Il presente Manuale è disponibile nel sito web [www.aernova.eu](http://www.aernova.eu)


Scarica il Manuale scansionando questo QR Code










DETTAGLIO A






DETTAGLIO B




Num.Part.	TIPO DI MATERIALE	TYPE OF MATERIAL	TYPE DE MATERIEL
1	GUARNIZIONE	SEAL	GARNITURE
2	CONDOTTA SEDuct-C600	SEDuct-C600	SEDuct-C600
3	MENSOLA DI STAFFAGGIO	BRACKET	SUPPORT
4	TIRANTE FILETTATO M8	THREADED ROD M8	BARRE FILETE M8
5	RONDELLA UNI 6593 M8 ZINCATA	WASHER UNI 6593 M8 GALVANIZED	RONDELLE UNI 6593 M8 ZINCATE
6	DADO UNI 5588 M8 ZINCATO	NUT UNI 5588 M8 GALVANIZED	ECROU UNI 5588 M8 ZINCATE
7	VITE UNI 5739 M8x30 ZINCATA	SCREW UNI 5739 M8x30 GALVANIZED	VIS UNI 5739 M8x30 ZINCATE
8	ISOLANTE WOOL	INSULATION WOOL	ISOLANT WOOL


REV.	NDME	DATA	DESCR.MODIFICA
TOLLERANZE GENERALI UNI ISO 2768/1 CLASSE DI TOLLERANZA MEDIA		DISEGNATO DA	DATA
DATA		N. DISEGNO	SCALA 1:1
MODELLO 1RA 10			
PRODOTTO			
SEDuct® C600		PROCEDURA DI CORRETTA POSA IN OPERA ORIZZONTALE	
		FORMATO A3	FUOGIO 1/2



DETTAGLIO A



DETTAGLIO B



Num.Part.	TIPO DI MATERIALE	TYPE OF MATERIAL	TYPE DE MATERIEL
1	GUARNIZIONE	SEAL	GARNITURE
2	CONDOTTA SEDuct-C600	SEDuct-C600	SEDuct-C600
3	STAFFAGGIO SOLAIO	FLOOR BRACKET	SUPPORT PLANCHER
4	STAFFAGGIO PARETE	WALL BRACKET	SUPPORT MUR
5	RONDELLA UNI 6593 M8 ZINCATA	WASHER UNI 6593 M8 GALVANIZED	RONDELLE UNI 6593 M8 ZINCATE
6	DADO UNI 5588 M8 ZINCATO	NUT UNI 5588 M8 GALVANIZED	ECROU UNI 5588 M8 ZINCATE
7	VITE UNI 5739 M8x30 ZINCATA	SCREW UNI 5739 M8x30 GALVANIZED	VIS UNI 5739 M8x30 ZINCATE
8	TASSELLO Ø8	ANCHOR Ø8	ANCRAGE Ø8
9	SOLAIO	FLOOR	PLANCHER
10	MURO	WALL	MUR
11	ISOLANTE WOOL	INSULATION WOOL	ISOLANT WOOL

REV.	NDME	DATA	DESCR.MODIFICA
TOLLERANZE GENERALI UNI ISO 2768/1 CLASSE DI TOLLERANZA MEDIA		DATA	SCALA 1:1
DATA		N. DISEGNO	
MODELLO	 <b>AerNova</b> AIR TECHNOLOGY SOLUTIONS <small>Via del Commercio, 25 Zona Industriale San Marco alle Paludi - FERMO          Tel. +39 0734 642007 Fax +39 0734 642068 info@aernova.eu email:info@aernova.eu</small>		
PRODOTTO	PROCEDURA DI CORRETTA POSA IN OPERA VERTICALE	FORMATO	A3
SEDuct® C600		FUOGIO	2/2